

1. Produkt- und Unternehmensidentifikation

- **Produktname:** LED-Teelichter mit Flammeneffekt, künstliche Kerzen mit Timer Warmweiß Ø3,6cm 4er-Set
- **Hersteller/Importeur:** Siegfried Schuster GmbH
- **Adresse:** Gewerbepark Borna-Ost 3, 04552, Borna, DE, +49 3433 7784330,
- **Kontakt:** shop@floristik24.com

2. Beschreibung des Produkts

- **Verwendungszweck:** LED-Kerzen für den Innen- und Außenbereich zur Dekoration und Beleuchtung.
- **Materialzusammensetzung:**
 - **Gehäuse:** Kunststoff oder Echtwachs.
 - **Lichtquelle:** LED (Leuchtdiode).
 - **Stromversorgung:** Batterien (z. B. AA, AAA) oder Akkus.
 - **Zusätze:** Ggf. Timer-Funktion, Flammeneffekt.

3. Mögliche Gefahren

- **Elektrische Gefahren:** Bei unsachgemäßer Handhabung der Batterien besteht die Gefahr von Kurzschlüssen oder Auslaufen.
- **Brandgefahr:** Gering, jedoch Vorsicht bei LED-Kerzen mit Echtwachsmantel in der Nähe von offenen Flammen.
- **Gesundheitsgefahren:** Keine bei ordnungsgemäßer Verwendung.
- **Umweltgefahren:** Unsachgemäße Entsorgung der Batterien kann Umweltbelastungen verursachen.

4. Sicherheitshinweise

4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Vorsicht im Umgang mit Batterien!**
- **Nicht in Wasser tauchen oder extremer Hitze aussetzen.**
- **Von Kindern und Haustieren fernhalten.**

4.2 Hinweise zur Nutzung

1. LED-Kerzen nur mit den empfohlenen Batterietypen betreiben.
2. Batterien gemäß den Polaritätsangaben einsetzen.
3. Bei längerer Nichtbenutzung Batterien entfernen, um Auslaufen zu verhindern.
4. LED-Kerzen mit Echtwachsmantel nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen platzieren.
5. Defekte oder beschädigte LED-Kerzen nicht verwenden.

4.3 Hinweise für mehrere LED-Kerzen

- Beim Einsatz mehrerer LED-Kerzen auf ausreichende Belüftung achten, um Überhitzung zu vermeiden.

4.4 Weitere Warnhinweise

- LED-Kerzen sind nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet, es sei denn, sie sind ausdrücklich dafür gekennzeichnet.
- Bei sichtbaren Schäden an der LED-Kerze oder den Batteriefächern die Nutzung sofort einstellen.

5. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Bei Hautkontakt mit ausgelaufenen Batterien:** Betroffene Stelle mit viel Wasser spülen und bei Reizungen ärztlichen Rat einholen.
- **Bei Verschlucken von Batterien:** Sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- **Bei Augenkontakt mit Batterielauge:** Augen mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen und sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Bei auslaufenden Batterien:** Schutzhandschuhe tragen, ausgelaufene Flüssigkeit mit einem trockenen Tuch aufnehmen und betroffene Bereiche gründlich reinigen.

7. Handhabung und Lagerung

- **Handhabung:**
 - LED-Kerzen vorsichtig behandeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
 - Batterien nicht mischen (alte und neue oder unterschiedliche Typen).
- **Lagerung:**
 - An einem kühlen, trockenen Ort lagern.
 - Vor direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen schützen.
 - Batterien getrennt von metallischen Gegenständen aufbewahren, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

8. Entsorgungshinweise

- **LED-Kerzen:** Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott.
- **Batterien:** Nicht im Hausmüll entsorgen; Sammelstellen für Batterien nutzen.
- **Verpackungsmaterialien:** Entsprechend den lokalen Recyclingvorschriften entsorgen.

9. Zusätzliche Informationen

- Weitere Details zur sicheren Verwendung finden Sie in der Anleitung auf der Produktverpackung.
- Fragen? Kontaktieren Sie uns unter shop@floristik24.com.